

Verarbeitungsvorschrift

Stand: 01.06.2004 / Seite 1 von 1



NANO DECK Lack-Versiegelung

NANO DECK Lack-Versiegelung ist ein UV-beständiges Hochleistungsprodukt auf Basis der chemischen Nanotechnologie, versiegelt den Lack dauerhaft und erzeugt ein sehr gutes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten und erleichtert die Entfernung von Schmutz, Eis und Reif.

Verdünnung:	Keine
Auftragsmenge:	ca. 20-25 ml. pro m ²
Aushärtung/Trocknung:	ca. 2 Stunden
Handhabung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerung u. Haltbarkeit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt, Flaschen oder Kanister Aufdruck (Lagertemperatur: +5°C bis +40°C, vor direkter Sonnenstrahlung und Frost schützen, gut verschlossen im original Gebinde lagern) Die 2 Komponenten sind im gemischten Zustand nur 3 Tage haltbar

Anwendung:

Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen. NANO DECK Lack-Versiegelung entzieht der Haut Feuchtigkeit. Die Temperaturen der zu behandelnden Flächen sowie die Außentemperaturen sollten nicht unter 5°C und über 30°C liegen

Bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee und sehr hoher Luftfeuchtigkeit etc. ist eine Versiegelung nicht möglich. Das Auftragspad vorher gründlich mit Wasser ausspülen und trocknen lassen.

Vorbereitung:

Das KFZ gründlich vorwaschen. Die Oberfläche wird dann sorgfältig mit der abrasiven Nano deck Reinigungsmilch durch ein-/ und wegpolieren von Schmutz-, Silikon- Öl- und Fettrückständen befreit. Die NANO DECK Reinigungsmilch besitzt feine Schleifkörper, welche alle Verunreinigungen beseitigt. Nach dem Reinigungsvorgang ist darauf zu achten, dass die Oberflächen nicht mit der Handfläche berührt werden. Die Reinigungsmilch vor Gebrauch kräftig schütteln.

Beschichtung:

Die Beschichtung erfolgt in 5 Schritten:

- Schritt 1: Erst Komponente 1 und dann Komponente 2 in die beiliegende Mischflasche geben und ca. 1-2 Minuten durch schütteln miteinander vermischen.
- Schritt 2: Die Spitze der Mischflasche aufschneiden, auf das Filzbett mittig aufsetzen und die Flüssigkeit sparsam auf Filzmitte längs aufbringen.
- Schritt 3: Das Material wird mit dem Filz gründlich und mit kreisenden Bewegungen und in *kleinen Abschnitten* (z.B. nur Kotflügel) auf der sauberen Oberfläche verteilt.
- Schritt 4: mit einem weichen Lappen oder Polierhaube nachpolieren bis kein Schleier mehr zu sehen ist.

Den Auftragspad gründlich mit Wasser ausspülen; kann wieder verwendet werden.

WICHTIG: Die Versiegelung muss ganzflächig aber in kleinen Abschnitten aufgetragen sein. Die Arbeiten sollten zügig von Statten gehen, da sich die Versiegelung nicht ohne vorhergehendes einpolieren verflüchtigen darf. Nach der Versiegelung sollten die Flächen 2 Stunden nicht mechanisch und chemisch gereinigt werden.

Wirknachweis durch Tropfentest

Wasser soll auf der gesamten Fläche Tropfen, aber keinen gleichmäßigen Film ausbilden. Die Tropfenbildung muss stabil bleiben.

Sollte der temporäre Effekt nachlassen, kann zum Auffrischen des Effektes wie bei der Erstbehandlung verfahren werden.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und dieses Blatt vorzeigen. Kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. VbF: AIII

Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.
Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten.