

Verarbeitungsvorschrift

Stand: 01.06.2004 / Seite 1 von 1



NANO DECK Chrom-Edelstahl-Pflegemilch

NANO DECK Chrom-Edelstahl-Pflegemilch ist ein Lösemittelbasierendes System für die Reinigung von Edelstahl und Chrom mit abrasiven Bestandteilen. NANO DECK Chrom-Edelstahl-Pflegemilch verleiht der Oberfläche wasser-, öl- und schmutzabweisenden Eigenschaften und wirkt damit auch hervorragend als Schutz vor Fingerabdrücken (Antifingerprint).

Verdünnung:	Keine
Auftragsmenge:	ca. 10-25 ml. pro m ²
Aushärtung/Trocknung:	ca. 15-30 Minuten,
Handhabung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerung u. Haltbarkeit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt, Flaschen oder Kanister Aufdruck (Lagertemperatur: +5°C bis +25°C, vor direkter Sonnenstrahlung und Frost schützen, gut verschlossen im original Gebinde lagern)

Anwendung:

Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen. NANO DECK Chrom-Edelstahl-Pflegemilch entzieht der Haut Feuchtigkeit. Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden. Nicht bei Temperaturen unter +5° C auftragen.

Vorbereitung:

Die Oberfläche wird sorgfältig von Schmutz-, Öl- und Fettverunreinigungen befreit. Es empfehlen der NANO DECK Grundreiniger(Erstbehandlung). Danach wird gut mit klarem Wasser gespült, um Tensidreste zu entfernen. Die Oberflächen müssen vor dem Beschichten sauer, trocken und fettfrei sein.

Beschichtung:

Mit kreisenden Bewegungen und leichtem Druck die Oberfläche reinigen. Bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Acryl kann es zu Kratzern kommen. Bitte notfalls an unauffälliger Stelle testen. Mit einem trockenen Tuch Oberfläche gründlich polieren und dabei Reinigerrückstände entfernen. Oberfläche für ca. 15 Minuten trocknen lassen – der schmutzabweisende Effekt sowie die Antifingerprintwirkung sind ausgebildet. NANO DECK Chrom-Edelstahl-Pflegemilch nicht auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor und anderen Natursteinen verwenden. Nicht mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln anwenden, durch diese gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen können. Bei Kontakt von NANO DECK Chrom-Edelstahl-Pflegemilch mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls Arzt konsultieren. Bei Nachlassen der Antischmutz- und Antifingerprintwirkung den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.

WICHTIG: Die Trocknung des aufgebracht Materials benötigt mindestens 15 min. Bei höherer Luftfeuchte ist mit einer Verlängerung der Aushärtezeiten zu rechnen (bis zu einigen Stunden).

Erst danach wird die behandelte Oberfläche poliert.

Trocknung:

Der Effekt stellt sich ca. 60 Minuten nach dem polieren ein.

Sollte der temporäre Easy- to- Clean Effekt nachlassen, kann zum Auffrischen des Effektes wie bei der Erstbehandlung verfahren werden.

Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.
Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten.